

Накладная Арт. D809

Расчет наложения петли

D	K	3	4	5	6	7
0	16	17	18	19	20	

Полунакладная Арт. D808

Расчет наложения петли

D	K	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11	

Вкладная Арт. D807

Расчет наложения петли

A	K	3	4	5	6	7
0	4	3	2	1	0	

Рассверловка под чашку петли 48мм
Саморез

Чашка петли: BT-S0845

Рассверловка под планку петли
Евровинт/саморез

Край корпуса * Дополнительные отверстия

Минимальный зазор, необходимый для открывания двери

K = Расстояние от просверленного отверстия чашки петли до края фасада
 D = Расстояние, на которое открывается дверь
 A = Расстояние между фасадом и корпусом шкафа
 H = Высота планки
 T = Толщина фасада
 F = Дверной зазор

Толщина фасада: T (мм)																	
K	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.2	3.1	3.8	5.0		
4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.8	2.5	3.5	4.3		
5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.0	1.2	1.4	2.0	2.8	3.7		
6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.3	3.1		
7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.3	2.0	2.8		

Регулировка петли

Влево и вправо Диапазон регулировки: 8мм
 Вперед и назад Диапазон регулировки: 6мм
 Вверх и вниз Диапазон регулировки: 5мм

Комплектация

Планка	Чашка петли	Накладка на чашку петли	Накладка на тело петли	Крепеж
D8002	BT-S0848	TG-S0801	BG-S0801	Саморез M4*16 Евровинт 6*14