

993BLHR-3D-16 Направляющие скрытого монтажа KAV полного выдвижения с доводчиком, (3D)

Установочные размеры (ширина ящика)

CW - внутренняя ширина шкафа
CD - минимальная глубина шкафа
DW - ширина задней стенка выдвижного ящика
DL - длина боковой стенки ящика ящика
NL - номинальная длина направляющей






Установочные размеры и регулировка фиксатора


Поверните колесико, чтобы выдвинуть ящик вперед или назад (+3/-0мм)

Поверните колесико, чтобы выдвинуть ящик влево или вправо (+/-2мм)

Поверните колесико, чтобы поднять ящик вверх или вниз (+3/-0мм)




Установочные размеры фиксатора




Вид снизу ящика

Подготовка задней стенки




Рассверловка направляющей к корпусу шкафа




Установочные размеры (глубина ящика)

DL=NL−10
CD=NL+5

Ящик с вкладным фасадом



Ящик с накладным фасадом



mebelre.ru